

TEMEL BOHÇALAMA SU YALITIMI YAPILMASI

YÜZEY HAZIRLIĞI :

- Su yalıtımı yapılacak yüzeyler öncelikle toz kir, pas, yağ, boya gibi ayırıcı özellik taşıyan maddelerden arındırılır. Yüzey kırık, oynak, gevşek parçalardan temizlenir.
- Temizlenen bölgelerde ihtiyaca göre; ince tamir harcı veya kalın tamir harcı ile yüzey düzeltme işlemi yapılır
- Tij delikleri ve kırılan pah yerlerinin temizliği yapıp yıkanır.
- Tij deliklerinin içi rötresiz tamir harcıyla doldurulur.
- Rötresiz tamir harcı ile doldurulmuş tij deliklerinin yüzeye yakın bölgeleri ince tamir harcı ile kapatılır.
- Tij deliklerinin üzeri 20x20cm ebadında file ve çimento esaslı su yalıtımı malzemesi ile yapıştırılarak kapatılır.

BETONARME PERDELERDE SU VE ISI YALITIMI YAPILMASI :

- Perde duvarlara uygulama yapmak için yüzey; segregasyon tamirleri yapılarak, tij delikleri kapatılarak ve yüzeyde genel temizlik yapılarak, astar tabakası uygulanacak hale getirilir.
- Perde-radye birleşim yerlerinde, 20 cm genişliğinde file veya keçe, çimento esaslı su yalıtım malzemesi ile yapıştırılarak yerleştirilir.
- Bitüm esaslı su yalıtım malzemesi yüzeye 150 g/m² sarfiyatla astar tabakası olarak uygulanır. Yalıtım tabakası uygulamasına geçilmeden önce müteahhit yetkilisinden yüzey hazırlığının tamamlandığına dair onay alınacaktır.
- Astar tabakası uygulaması yapıldıktan sonra karışım oranları hazır bulunan bitümlü esaslı su yalıtımı malzemesi 1. katta 1,5-2 kg/m² sarfiyatla yüzeye sürülerek tatbik edilir. İlk kat tabaka henüz kurumaya başlamadan 2. kat yine 1,5-2 kg/m² sarfiyatla yüzeye uygulanır.
- Bitmiş olan su yalıtımı tabakasını koruma amaçlı 3cm ekstrüde veya ekspande polistren levha yapıştırma malzemesi ile yapıştırılır. Koruma levhasının üzerine ek güvenlik olarak drenaj levhası asılır.

TEMEL BOHÇALAMA DETAYI

